

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Wodociągi Podlaskie przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur.

Odbiorca usług – wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych”. Powyższy obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa w Polsce, tj. § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ”w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z dnia 15.06.2002 r.) oraz z umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.

Niezabezpieczenie wodomierza lub instalacji przed mrozem może doprowadzić do przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.

Oto najważniejsze kroki, które należy wykonać:

1. Izolacja wodomierza i rurociągów

- **Materiały izolacyjne:** Owiń wodomierz oraz sąsiadujące z nim rury materiałem termoizolacyjnym. Najlepiej sprawdzają się **styropian, otuliny z pianki poliuretanowej (polietylenowej), wełna mineralna** lub specjalne pokrowce izolacyjne.
- **Czego unikać:** Nie używaj materiałów, które łatwo chłoną wilgoć (np. starych szmat, ubrań, gazet), ponieważ wilgotna tkanina w czasie mrozu zamarznie i przyspieszy wychłodzenie urządzenia.

2. Zabezpieczenie pomieszczenia

- **Uszczelnienie okien i drzwi:** Sprawdź stan stolarki w piwnicy, garażu, kotłowni czy na poddaszu, gdzie znajduje się wodomierz. Napraw uszkodzone szyby i uszczelnij szpary.
- **Zamknięcie otworów:** Zamknij okienka piwniczne i otwory wentylacyjne na czas silnych mrozów (pamiętając o zachowaniu minimalnej wentylacji wymaganej przez przepisy gazowe/grzewcze).
- **Temperatura minimalna:** W pomieszczeniu z wodomierzem temperatura nie powinna spadać poniżej +4°C.

3. Studzienki wodomierzowe (na zewnątrz)

- **Oczyszczenie:** Usuń ze studzienki wodę i zanieczyszczenia.
- **Izolacja pokrywy:** Zabezpiecz pokrywę studzienki od wewnątrz za pomocą dopasowanego krążka styropianowego.
- **Wypełnienie studzienki:** W głębszych studzienkach można umieścić worek z naciętym styropianem bezpośrednio nad wodomierzem, jako dodatkową barierę.

4. Instalacje sezonowe (ogrodowe, domki letniskowe)

- **Odcięcie dopływu:** Zamknij zawór odcinający wodę ogrodową (zazwyczaj znajduje się wewnątrz budynku).
- **Odwodnienie:** Otwórz kran ogrodowy i **całkowicie spuść wodę z układu**. Pozostaw kran lekko uchylony na zimę.

Demontaż: Jeśli to możliwe, odłącz węże ogrodowe, urządzenia nawadniające i schowaj je do ciepłego pomieszczenia.

Spółka nie odpowiada za straty związane z brakiem wody, nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zalania.